

## Návod montáže direktorové řady na anténu síto velké

Vyšroubujeme a vyjmeme vruty i s podložkou (1.) a našroubujeme zpět s direktorem (2.)  
Porovnáme tak, aby byly otvory na konci direktorů byly v ose s ostatními otvory. Poté povolíme šrouby na konci direktorů tak, abychom protáhly fixační drát (3.) Opět v případě potřeby direktory porovnáme a s citem šroubky dotáhneme.  
Přídavná direktorová řada slouží k navýšení zisku antény (až o 2,5dB) a zužuje vyzařovací diagram.



**vaten**  
*Výroba a prodej antén*

## Návod montáže direktorové řady na anténu síto velké

Vyšroubujeme a vyjmeme vruty i s podložkou (1.) a našroubujeme zpět s direktorem (2.)  
Porovnáme tak, aby byly otvory na konci direktorů v ose s ostatními otvory. Poté povolíme šrouby na konci direktorů tak, abychom protáhly fixační drát (3.) Opět v případě potřeby direktory porovnáme a s citem šroubky dotáhneme.  
Přídavná direktorová řada slouží k navýšení zisku antény (až o 2,5dB) a zužuje vyzařovací diagram.



**vaten**  
*Výroba a prodej antén*